



Anhängerverleih (1300 kg)

Technische Daten:

Hersteller: Humbaur
Typ: HA 132514 KV
Zul. Gesamtgewicht: 1300kg
Nutzlast : 1054kg
Kastenmaß (L x B x H cm): 251 x 131 x 35
Ladeflächenhöhe: 53 cm
Planenhöhe: 160 cm
Gesamtinnenhöhe mit Plane: 195 cm
Gesamtlänge: 380 cm
Gesamtbreite: 181 cm
Bereifung (Zoll): 14
Bremsen / Stützrad / Stoßdämpfer: Ja
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Mietpreise:

Kurzzeit (4 Std.):	25,00 €
1 Tage (Montag - Freitag):	35,00 €
Wochenende (Freitag 17:00 - Montag 09:00) :	75,00 €
1 Woche:	145,00 €
Kaution:	100,00 €



Für Langzeitmiete machen wir auch Sonderpreise.

Sonstiges:

Bei nicht gereinigter Ladefläche wird eine Reinigungspauschale von 10,00 € berechnet !!
Adapter und Unterlegkeile können auf Wunsch kostenlos mitgegeben werden.

Optional kann folgendes Zubehör angemietet werden:

- 2 Auffahrrampen (149 x 20 cm) belastbar bis 300 kg pro Schiene (Ideal zum Verladen von Rasenmähern, Quads, Kehrmaschinen und vielem Anderen) pauschal 10,00 €
- Zurrgurte pauschal 2,00 €
- Kupplungsschloß pauschal 2,00 €

Zur Abholung bitte folgendes mitbringen:

- Fahrerlaubnis (Führerschein)
- Personalausweis
- Mietbetrag (in bar)
- Kaution (in bar)

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 09:00 - 18:00 oder nach Vereinbarung



Mit welchem Führerschein Sie welche Anhänger fahren dürfen

Wenn Sie einen Anhänger ziehen möchten, brauchen sie den Führerschein Klasse B, resp. B96.
Ein Führerschein BE oder die alte Führerscheinklasse 3 ist ebenfalls zulässig.

Klasse B

Inhaber der Führerscheinklasse B dürfen mit ihrem Auto Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse ziehen. Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse sind nur erlaubt, wenn die Summe der Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger 3,5 t nicht übersteigt.
Achten Sie darauf, dass die Anhängelast des Kraftfahrzeugs nicht überschritten wird.

Klasse B darf fahren:



Beispiel:



ELBE-TRIKE

Inhaber: Georg Blumenberg
Dahlenholz 11, 21077 Hamburg
Tel.: (+49) 040 – 7644063 - Fax: (+49) 040 – 7644064
Email: info@elbe-trike.de

Trike-Vermietung



B96

Mit dieser Führerscheinklasse dürfen Sie Zugkombinationen bis 4,25 t Gesamtmasse bewegen.
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf 3,5 t nicht überschreiten.

Klasse B mit Schlüsselzahl 96 darf fahren:



Klasse BE und Klasse 3

Sie dürfen alle Anhänger bis 3500 kg zul. Gesamtgewicht ziehen.